

Teak colour refresher

Un kit d'entretien complet pour nettoyer et protéger vos meubles en teck afin de conserver et resaurer leur couleur d'origine.

Teak cleaner (1000 ml)

Nettoie les meubles en teck grisés et restaure leur aspect propre et robuste.

Mode d'emploi

1. Portez une protection oculaire et des gants en caoutchouc. Couvrez le sol sous votre espace de travail avant de commencer les opérations.
2. Humidifiez d'abord le meuble avec de l'eau.
3. Agitez bien le Teak cleaner avant utilisation.
4. Appliquez le Teak cleaner sur le meuble avec un chiffon ou une éponge et laissez le produit s'imprégner pendant 3 min.
5. Nettoyez le meuble avec une brosse, en suivant la direction des fibres.
6. Rincez soigneusement le meuble à l'eau.
7. Pour rendre le bois hydrofuge ou conserver plus longtemps la patine grise qui apparaît avec le vieillissement du bois, utilisez le Manutti Care Line: Teak protector.

Teak colour refresher (1000 ml)

Entretient le couleur brun doré naturel du teck et restaure la couleur naturelle sur le teck grisé.

Mode d'emploi

1. Portez une protection oculaire et des gants en caoutchouc. Couvrez le sol sous votre espace de travail avant de commencer les opérations.
2. Teck neuf: commencez par nettoyer le teck avec Manutti Care Line: Teak cleaner pour enlever la couche d'huile naturelle (ou laissez le bois à l'extérieur pendant deux semaines).
Pour le teck décoloré ou enduit d'huile, nettoyez d'abord le meuble avec Manutti Care line: Teak cleaner. Si le bois nettoyé est rugueux, poncez-le légèrement au papier de verre avant de le traiter avec l'enduit de protection.
3. Assurez-vous que le teck est parfaitement sec et exempt de poussière.
4. Agitez Teak colour refresher pendant une minute minimum avant utilisation. Si vous n'agitez pas suffisamment le produit, une décoloration irrégulière pourra apparaître.
5. Nous vous conseillons de tester Teak colour refresher sur une petite surface réduite peu visible (par exemple l'arrière d'un pied) afin de voir si la couleur vous satisfait.
6. Appliquez une couche très fine et homogène de Teak colour refresher sur le meuble, à l'aide d'un chiffon non poussiéreux. Appliquez une seconde couche très fine après 30 minutes.
7. Il est recommandé de traiter les meubles en teck une ou deux fois par an avec le Teak colour refresher.

