

## Teak colour refresher

Ein komplett- Pflege-Set zur Reinigung und zum Schutz Ihrer Teakholzmöbel sowie zur Erhaltung und/oder Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Farbe.

### Teak cleaner (1000ml)

Reinigt vergraute Teakholzmöbel und verleiht ihnen ihr sauberes und robustes Aussehen wieder.

Gebrauchsanweisung

1. Tragen Sie beim Gebrauch vom Teak cleaner einen Augenschutz und Gummihandschuhe. Decken Sie zuvor auch den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Das Möbelstück mit Wasser anfeuchten.
3. Teak cleaner vor dem Gebrauch schütteln. Mit einem Tuch oder Schwamm den Teak cleaner auftragen und für 3 Minuten einziehen lassen.
4. Bürsten Sie die Möbel mit einem Scheuerschwamm in Maserungsrichtung ab.
5. Das Möbelstück mit Wasser gut nachspülen.
6. Um die Holzoberfläche wasserabweisend zu machen oder die patinagraue Farbe nach Verwitterung des Holzes länger beizubehalten: Verwenden Sie Manutti Care line: Teak protector.

### Teak colour refresher (1000ml)

Erhält die natürliche, goldbraune Farbe von Teakholz länger und verleiht vergrautem Teakholz seine natürliche Farbe wieder.

Gebrauchsanweisung

1. Tragen Sie beim Gebrauch des Colour refreshers einen Augenschutz und Gummihandschuhe. Decken Sie zuvor den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Bei neuem Holz: Oberfläche muss vor der Anwendung sauber sein. Möbel ggf. zuerst mit einem Reiniger behandeln.  
Das ergraute Holz muss zuerst mit einem Reiniger bearbeitet werden.  
Wenn sich das gereinigte Holz rau anfühlt, schmirgeln Sie es leicht ab, bevor Sie es mit dem Colour refresher behandeln.
3. Das Holz muss absolut trocken und staubfrei sein.
4. Rühren und schütteln Sie den Colour refresher vor der Anwendung mindestens eine Minute lang. Wird das Mittel nicht genug geschüttelt, so kann dies zu einem ungleichmäßigen Ergebnis führen.
5. Wir empfehlen, den Colour refresher zunächst an einer kleinen unauffälligen Stelle auszuprobieren (z.B. an der Unterseite des Tisches oder der Rückseite des Stuhlbeines), und dann zu prüfen, ob Ihnen die Farbe zusagt.
6. Tragen Sie mit einem staubfreien Tuch gleichmäßig eine sehr dünne Schicht des Colour refreshers auf. Nach einer Trocknungszeit von etwa 30 Minuten. eine zweite sehr dünne Schicht auftragen.
7. Es wird empfohlen Ihre Holzmöbel mindestens einmal pro Jahr mit dem Colour refresher zu behandeln.

