

Teak protector

Ein Komplett-Pflege-Set zur Reinigung und zum Schutz Ihrer Teakholzmöbel. Diese werden durch die Anwendung wasser- und fleckenabweisend.

Teak cleaner (1000ml)

Reinigt vergraute Teakholzmöbel und verleiht ihnen ihr sauberes und robustes Aussehen wieder.

Gebrauchsanweisung

1. Tragen Sie beim Gebrauch vom Teak cleaner einen Augenschutz und Gummihandschuhe. Decken Sie zuvor auch den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Das Möbelstück mit Wasser anfeuchten.
3. Teak cleaner vor dem Gebrauch schütteln. Mit einem Tuch oder Schwamm den Teak cleaner auftragen und für 3 Minuten einziehen lassen.
4. Bürsten Sie die Möbel mit einem Scheuerschwamm in Maserungsrichtung ab.
5. Das Möbelstück mit Wasser gut nachspülen.
6. Um die Holzoberfläche wasserabweisend zu machen oder die patinagraue Farbe nach Verwitterung des Holzes länger beizubehalten: Verwenden Sie Manutti Care line: Teak protector.

Teak protector (1000ml)

Sättigt das Teakholz und verleiht ihm einen unsichtbaren Schutz, der es wasser- und fleckenabweisend macht.

Gebrauchsanweisung

1. Tragen Sie beim Gebrauch der Imprägnierung einen Augenschutz und Handschuhe. Decken Sie zuvor den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Bei neuem Holz: Die Oberfläche muss vor der Anwendung sauber sein. Möbel ggf. zuerst mit Manutti Care line : Teak cleaner behandeln.
Holz, das dunkelgrau geworden ist, muss zuerst mit Manutti Care line: Teak Cleaner gereinigt werden.
3. Das Holz zu 100% trocknen lassen.
4. Vor Gebrauch die Flasche mindestens eine Minute gründlich schütteln. Danach eine dünne Schicht der Imprägnierung mit einem weichen Tuch auftragen.
5. Nach einer Trocknungszeit von etwa einer Stunde dann eine zweite dünne Schicht auftragen. Nach 48 Stunden Durchtrocknung kann das Holz wieder der Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
6. Wir empfehlen Ihnen, Holzmöbel mindestens einmal im Jahr zu imprägnieren. Tischplatten sollten noch regelmäßiger behandelt werden.

